

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/pilot-tv-lcd-sony-rmf-tx520e-netflix-youtube-disney-prime-video-voice-control-p-188643.html>

BRAK
ZDJĘCIA



PILOT TV LCD SONY RMF-TX520E NETFLIX, Youtube, Disney, Prime Video ,VOICE CONTROL

Cena	56,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXH520E
Kod EAN	5902270788648

Opis produktu

PILOT TV LCD SONY RMF-TX520E NETFLIX, Youtube, Disney, Prime Video ,VOICE CONTROL

Fabrycznie nowy oryginalny pilot SONY RMF-TX520E (RMFTX520E).

Pilot jest przeznaczony do następujących modeli SONY: KD-43X81J, KD-43X89J, KD-55X80J, KD-55X81J, KD43X81J, KD55X80J, KD55X81J, XR-55A75K, XR-55A80J, XR-55A83J, XR-55A84J, XR-55X93J, XR-65A80J, XR-65A83J, XR-65A84J, XR-65X93J, XR-75X90J, XR-77A80J, XR-77A83J, XR-77A84J, XR-85X95J, XR55A75K, XR55X90JU. Sprawdzimy bezzwłocznie zgodność niniejszego pilota z twoim urządzeniem.

Jest to fabrycznie nowy ORYGINALNY RF (radiowy) pilot zdalnego sterowania, więc wymaga sparowania z telewizorem (wszystkie radiowe piloty wymagają sparowania). Procedura parowania jest opisana w instrukcji użytkownika.

STEROWANIE GŁOSEM: TAK

Sparowanie pilota z TV:

- 1) Włącz telewizor.
- 2) Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski VOL- i MICROPHONE. Oba przyciski przytrzymaj wciśnięty przez co najmniej 2 sekundy. Rozpocznie się parowanie z telewizorem.
- 3) Pilot jest gotowy do użycia.

Jak aktywować mikrofon pilota:

1. Naciśnij przycisk Home na pilocie
2. Wybierz Ustawienia
3. Wybierz Zdalne sterowanie głosowe w kategorii Sieć i akcesoria
4. Wybierz Aktywuj przycisk (mikrofon)
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

Model
Kolor

RMF-TX520E
Czarny