

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-lafe-zelazko-laf02b-p-202543.html>

PS Lafe Żelazko LAF02B



Cena	110,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXLAF02B
Kod EAN	5907512852316

Opis produktu

PS Lafe Żelazko LAF02B

Bardzo funkcjonalne żelazko parowe o mocy 2200W. Dzięki trwałej stopie ceramicznej i stosunkowo lekkiej konstrukcji doskonale prowadzi się po każdym materiale. Atrakcyjny wygląd, Bardzo funkcjonalne żelazko parowe o mocy 2200W. Dzięki trwałej stopie ceramicznej i stosunkowo lekkiej konstrukcji doskonale prowadzi się po każdym materiale. Atrakcyjny wygląd, solidne wykonanie, gumowany uchwyt i gumowe podkładki z tyłu to niewątpliwie atuty żelazka. Żelazko wyposażone jest w wiele użytecznych funkcji.

Spryskiwacz

Funkcja spryskiwacza może być użyta zawsze, bez względu na inne ustawienia żelazka. Spryskiwacz uruchamia się przyciskiem przy uchwycie. By funkcja zadziałała może być konieczne kilkukrotne przyciśnięcie przycisku spryskiwacza.

Prasowanie z parą

Ustaw przełącznik ilości pary w odpowiedniej pozycji (przy czym „Min” najmniejsza ilość pary, a „Max” największa ilość). Ilość wydalonej pary jest uzależniona również od nastawy termostatu - przy mniejszej temperaturze (jedna kropka lub dwie kropki) mniej, a przy większej (trzy kropki) więcej pary.

Uderzenie parą

Ta funkcja powoduje wyrzucenie jednorazowe dużej ilości pary ok. 80g dla uzyskania lepszego efektu przy prasowaniu trudnych do prasowania materiałów lub materiałów mocno wygniecionych. Uderzenie parą działa prawidłowo tylko na ustawieniu (trzy kropki) lub „Max”. Po naciśnięciu przycisku przy uchwycie zostanie wyrzucony silny strumień pary z otworów znajdujących się w stopie żelazka. W razie potrzeby czynność można powtórzyć odczekując parę sekund. Nie zaleca się stosowania tej funkcji więcej niż trzy razy pod rząd. Uwaga - do uruchomienia tej funkcji może być konieczne kilkakrotne naciśnięcie przycisku „uderzenie parą”.

Prasowanie z parą w pionie

Funkcja wykorzystuje funkcję uderzenia parą z taką różnicą, że żelazko ułożone jest w pozycji pionowej. Podczas użycia tej funkcji przytrzymaj żelazko w odległości ok 15-30 cm od ubrania.

System samooczyszczenia ANTI-CALC

Żelazko wyposażone jest w system samoczyszczący - zapobiegający osadzaniu się kamienia i minerałów. Wbudowany system zapobieganiu osadzania się kamienia ma na celu ograniczenie powstawania kamienia podczas prasowania z parą, jednakże nie jest on w stanie całkowicie zatrzymać naturalnego procesu osadzania się kamienia. Dlatego czasami przy pracy z parą poprzez otwory w stopie mogą wydobywać się drobiny kamienia.

System self cleaning

Funkcja ta służy do usuwania kamienia i minerałów osadzających się w urządzeniu. Zaleca się by odkamienianie wykonywać przynajmniej raz w miesiącu. Częstotliwość zależy od twardości używanej wody, im twardsza tym czyszczenie powinno wykonywać się częściej. Funkcję uruchamia się przyciskiem Self Cleaning.

System zapobiegający kapaniu anti-drip

Jest to system, który powstrzymuje wypływanie wody ze stopy żelazka w niskich temperaturach. Podczas używania system działa automatycznie. W czasie pracy może wydawać głośny sykający dźwięk, w szczególności podczas nagrzewania i podczas chłodzenia. To zjawisko jest zupełnie normalne i wskazuje że system działa poprawnie.

System auto stop

Funkcja Auto STOP jest to system, który automatycznie wyłącza pozostawione bez opieki podłączone do prądu żelazko. System ten jest bardzo czuły i może się włączyć (wyłączyć żelazko) podczas zbyt powolnego prasowania. Wystarczy dynamicznie poruszyć żelazkiem by zostało ono ponownie uruchomione.

Długi kabel bez splotów

Kulkowe mocowanie przewodu ogranicza zapętlanie się, 3 metrowy kabel pozwala na pracę w dogodnym miejscu nawet z dala od gniazdka elektrycznego.

Zasilanie	220V - 240V / 50 ~ 60 Hz
Moc	2200 MAX
Pojemność zbiornika na wodę	380 ml
Długość kabla	3m
Uderzenie parą	80g
Ciągły wyrzut pary	Regulacja 0-25 g/m